

Artikel-Nr.: 22418

Kotflügel 'Bronco' hinten, GFK, inkl. eingearbeitetem Halter für LED- Rücklicht Art. 63019/63011 (erweiterbar mit Kennzeichenträger Art. 62017)

Vor dem Bohren den Kotflügel im Rahmen positionieren.
Bohrungen anzeichnen und mit kleinerem Bohrer vorbohren.
Die schwarzen Buchsen müssen vorn als Abstandhalter zwischen Rahmen und Kotflügel montiert werden.

Item-No.: 22418

Rear Fender 'Bronco', GRP, with Integrated Bracket for LED Tail Light 63019/63011, Add-on see item 62017

Check position of the fender in frame before drilling.
Mark the required bore positions and pre-drill with smaller diameter.
The black spacers must be mounted in the front gap between frame and fender.

